

Installation Instructions

PART NUMBERS: 25007, 78254, CQT25007



⚠ WARNING

To prevent SERIOUS INJURY, DEATH, or PROPERTY DAMAGE:

- **ALWAYS read, understand, follow warnings, and instructions for your hitch BEFORE installation. Keep for future reference.**
- **DO NOT cut, weld, or modify this trailer hitch.**
- **Regularly check that all fasteners are tight, and your hitch is securely mounted to vehicle. In order to ensure hitch towing capacity and longevity of the product, ensure that all fasteners are torqued to the prescribed torque within this Installation Instruction.**
- **Towing trailers beyond the maximum recommended gross trailer weight (GTW) of your vehicle could result in engine, transmission, or structural damage. This could also lead to loss of vehicle control, vehicle rollover, and/or personal injury.**
- **Read your owner’s manual. If your vehicle is NOT recommended for towing and/or installation of a tow hitch for an accessory carrier, the vehicle owner accepts responsibility and assumes all risk stated above.**
- **NEVER exceed your vehicle manufacturer’s recommended towing capacity or the hitch towing capacities listed below.**

Hitch Type	Max Gross Trailer Weight	Max Tongue Weight
Weight Carrying	2000 lb. (907 kg)	200 lb. (90.7 kg)
Weight Distributing	N/A	N/A

LIMITED LIFETIME WARRANTY

1. **Limited Lifetime Warranty (“Warranty”).** Horizon Global (“We”, “Us” or “Our”) warrants to the original consumer purchaser only (“You” or “Your”) that the product will be free from material defects in both material and workmanship, ordinary wear and tear excepted. The Warranty is valid only if (a) the products are returned to Us for inspection and testing; (b) Our inspection discloses to Our satisfaction that any alleged nonconformance are material and have not been caused by misuse, neglect, wear and tear, improper installation, unsuitable storage, improper repair, alteration, or accident; and (c) the products were installed, maintained and used in accordance with Our instructions. THE WARRANTY IS MADE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (OTHER THAN THE WARRANTY OF TITLE AS PROVIDED BY THE UNIFORM COMMERCIAL CODE IN EFFECT IN MICHIGAN), INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SAID WARRANTIES BEING EXPRESSLY DISCLAIMED.
2. **Obligations of Purchaser.** To make a Warranty claim, contact Us at our principal address of **127 Public Square Suite 5300, Cleveland, OH, 44114**, 800-632-3290, identify the product by model number, and follow the claim instructions that will be provided. Any returned product that is replaced by Us becomes our property. You may be responsible for return shipping costs. Please retain your purchase receipt to verify date of purchase and that You are the original consumer purchaser. The product and the purchase receipt must be provided to Us in order to process Your Warranty claim.
3. **Exclusive Remedy.** Product replacement is Your sole and exclusive remedy under this Warranty. We shall not be liable for service or labor charges incurred in removing or replacing a product. IN NO EVENT WILL WE BE RESPONSIBLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES.
4. **Assumption of Risk.** You acknowledge and agree that any use of the product for any purpose other than the specified use(s) stated in the product instructions is at Your own risk.
5. **Governing Law.** This limited warranty gives You specific legal rights, and You also may have other rights which may vary from state to state. This limited warranty is governed by the laws of the State of Michigan, without regard to rules pertaining to conflicts of law. The state courts located in Cuyahoga County; Ohio shall have exclusive jurisdiction for any disputes relating to this warranty.

Rev 3/2024


Installation Instructions

PART NUMBERS: 25007, 78254, CQT25007




Applications:		Installation Difficulty:
Make	Models(s)	<u>Expert</u>
Honda	Accord	
<ul style="list-style-type: none"> Visit our website for the most up-to-date information regarding application years, sub-models, and trim levels. 		<ul style="list-style-type: none"> Installation times are listed on Horizon Global websites or found in the downloadable application guides. Installation difficulty levels are based on time and effort involved. They may vary depending on installer level of expertise and condition of the vehicle. Along with proper tools and equipment.

Equipment Required:



Representative Vehicle Photo



Hitch Illustration

The lowest capacity of ANY component in the towing system (Gross Trailer Weight, Tongue Weight, Trailer Hitch, Vehicle) determines the maximum load you can safely carry/tow.

Hitch Type	Max Gross Trailer Weight	Max Tongue Weight
Weight Carrying	2000 lb. (907 kg)	200 lb. (90.7 kg)
Weight Distributing	N/A	N/A


Always wear SAFETY GLASSES when installing hitch

Installation Instructions




PART NUMBERS: 25007, 78254, CQT25007

Conical washer teeth side against hitch

Fasteners typical both sides



Authorized Drawbar Kit: 3593 (Sold Separately)
 Drawbar must be used in the **RISE** position only.



Fastener Kit: 25007F			
①	Qty. (8)	Bolt M8 x 1.25 x 35mm CL 9.8	
②	Qty. (2)	Carriage bolt 7/16"-14 x 1.75, GR5	
③	Qty. (2)	Spacer 1/4" x 7/8" x 3"	
④	Qty. (2)	Conical washer 7/16"	
⑤	Qty. (2)	Hex nut 7/16" -14	
⑥	Qty. (2)	Pull wire 7/16"	

- 1. Remove fascia:**
 - a) Using Philip screwdriver, remove (2) screws from wheel well liner both sides of vehicle, see **Figure 2**.
 - b) Open trunk to access taillight. Remove taillight trim panel. Using 10mm socket, remove (1) bolt from fascia both sides.
 - c) Using flat head screwdriver, remove (5) plastic rivets from fascia and underbody panel.
 - d) Using 10 mm socket, remove (2) screws from underbody panel.
 - e) Gently remove fascia and set aside in safe place.
- 2. Remove bumper:** Using 12 mm socket, remove (4) M8 factory bolts from bumper plate each side. Return factory bolts to vehicle owner. Gently remove bumper beam and set aside.
- 3. Install hitch:**
 - a) Push the thin metal piece under the bumper plate inward and make it flush with end panel each side, see **Figure 3**. Align bumper beam with hitch and attach to end panel with supplied M8 bolts ①, see **Figure 1**.
 - b) **Tighten all M8 fasteners with torque wrench to 20 Ft.-Lb. (27 N*M)**
 - c) Using 1/2" drill bit, locate hole in bracket on bottom of frame. Drill hole through frame. Feed the carriage bolt ② and spacer ③ through the access hole using the pull wires ⑥. Remove pull wires and loosely install conical washer ④ and hex nut ⑤ to hitch.
 - d) **Tighten all 7/16" fasteners with torque wrench to 50 Ft.-Lb. (68 N*M).**
- 4. Trim fascia:** Trim fascia in area shown in **Figure 4**.
- 5. Trim underbody panel:** Trim underbody panel in area shown in **Figure 5**.
- 6. Reinstall fascia, underbody panel, and fasteners removed in previous steps.**

Proper torque is needed to keep the hitch secure to the vehicle when towing. For additional security, thread locker can be used on all fasteners.

Note: check hitch frequently, making sure all fasteners and ball are properly tightened. If hitch is removed, plug all holes in trunk pan or other body panels to prevent entry of water and exhaust fumes. A hitch or ball which has been damaged should be removed and replaced. Observe safety precautions when working beneath a vehicle and wear eye protection. Do not cut access or attachment holes with a torch. This product complies with safety specifications and requirements for connecting devices and towing systems of the state of New York, V.E.S.C. Regulation V-5 and SAE J684.

Instructions d'installation

NUMÉROS DE PIÈCES: 25007, 78254, CQT25007



GARANTIE À VIE LIMITÉE

⚠️ WARNING

Pour éviter des BLESSURES GRAVES, LA MORT ou DES DOMMAGES MATÉRIELS:

- Veuillez **TOUJOURS** lire, assimiler, et observer les avertissements et les instructions relatives à l'attelage **AVANT** d'installer celui-ci. Conservez la documentation pour référence ultérieure.
- **ABSTENEZ-VOUS** de découper, souder, ou modifier cet attelage de remorque.
- Vérifiez régulièrement que toutes les fixations sont bien serrées et que votre attelage est solidement monté sur le véhicule. Afin de garantir la capacité de remorquage de l'attelage et la longévité du produit, assurez-vous que toutes les fixations sont serrées au couple prescrit dans les présentes instructions d'installation.
- La traction de remorques au-delà du poids brut de remorque (ang. GTW) de votre véhicule peut entraîner des dommages au moteur, à la boîte de vitesses ou à la structure. Cela pourrait également entraîner une perte de maîtrise du véhicule, un capotage du véhicule et/ou des blessures.
- Lisez votre manuel du propriétaire. Si votre véhicule n'est **PAS** recommandé pour le remorquage et/ou l'installation d'un attelage de remorque pour porte-accessoires, le propriétaire du véhicule accepte la responsabilité et assume tous les risques mentionnés ci-dessus.
- **NE** dépassez **JAMAIS** la capacité de remorquage recommandée par le constructeur de votre véhicule ou les capacités de remorquage de l'attelage indiquées ci-dessous.

Type d'attelage	Poids brut max. de la remorque	Poids max. au timon
Sans répartition de charge	2000 lb. (907 kg)	200 lb. (90.7 kg)
Répartition de charge	N/A	N/A

1. **Garantie à vie limitée (« Garantie »).** Horizon Global (« Nous », « Notre ») garantit à l'acheteur initial seulement (« Vous », « Votre ») que le produit sera exempt de vices de matières et de fabrication, exception faite de l'usure normale. Cette garantie n'est valide que si: (a) les produits Nous sont retournés pour inspection et mise à l'essai; (b) Notre inspection révèle, à Notre satisfaction, que toute non conformité présumée est de nature matérielle et n'a pas été causée par une mauvaise utilisation, la négligence, l'usure, une installation, entreposage ou réparation incorrects, une modification ou un accident; (c) les produits ont été installés, entretenus et utilisés conformément à Nos instructions. LA GARANTIE SE SUBSTITUE À TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE (AUTRE QUE LA GARANTIE DE TITRE OFFERTE PAR LE CODE COMMERCIAL UNIFORME AU MICHIGAN), Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTES LES GARANTIES RELATIVES À LA QUALITÉ MARCHANDE OU L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, CELLES-CI ÉTANT EXPRESSÉMENT REJETÉES.
2. **Obligations de l'acheteur.** Pour effectuer une réclamation, communiquez avec Nous à notre adresse principale du **127 Public Square Suite 5300, Cleveland, OH, 44114**, 800-632-3290; n'oubliez pas d'identifier le produit d'après le numéro de modèle et de suivre les directives qui vous seront fournies. Tout produit retourné qui est remplacé par Nous devient notre propriété. Vous serez tenu d'assumer les frais d'expédition de retour. Veuillez conserver votre reçu d'achat afin que nous puissions en vérifier la date et confirmer que Vous êtes l'acheteur initial. Le produit et le reçu d'achat doivent Nous être fournis afin que nous puissions traiter Votre réclamation.
3. **Recours exclusifs.** Le remplacement du produit est Votre seul recours en vertu de cette Garantie. Nous ne sommes pas responsables des frais de service ou de main-d'oeuvre encourus pour le retrait ou la réinstallation d'un produit. **SOUS AUCUNE CIRCONSTANCE NOUS NE SERONS TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS, CONSÉCUTIFS OU PUNITIFS.**
4. **Acceptation des risques.** Vous reconnaissez et acceptez que toute utilisation du produit à des fins autres que celle(s) stipulée(s) dans les instructions relatives au produit est faite à vos propres risques.
5. **Loi applicable.** La présente garantie limitée vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre. La présente garantie limitée est régie par les lois de l'État du Michigan, sans tenir compte des règles relatives aux conflits de lois. Les tribunaux d'État situés dans le comté de Cuyahoga, dans l'Ohio, auront une compétence exclusive pour tout litige relatif à cette garantie.

Rev 3/2024

Instructions d'installation

NUMÉROS DE PIÈCES: 25007, 78254, CQT25007



Applications:

Marque Modèles

Honda Accord

- Visitez notre site Web pour obtenir de l'information à jour concernant l'année, le sous-modèle et le niveau de finition s'appliquant à votre véhicule.

Difficulté d'installation:

Expert

- Les temps d'installation sont répertoriés sur les sites Web de Horizon Global ou dans les guides d'application téléchargeables.
- Les niveaux de difficulté d'installation sont basés sur le temps et les efforts nécessaires. Ils peuvent varier selon le niveau d'expertise de l'installateur, l'état du véhicule et l'exactitude des outils et de l'équipement utilisés.

Équipement requis:



La capacité la plus faible de TOUT composant du système de remorquage (poids brut de remorque, poids au timon, attelage de remorque, véhicule) détermine la charge maximale que vous pouvez transporter/remorquer en toute sécurité.

Type d'attelage	Poids brut max. de la remorque	Poids max. au timon
Sans repartition de charge	2000 lb. (907 kg)	200 lb. (90.7 kg)
Répartition de charge	N/A	N/A




Photo représentative du véhicule




Illustration de l'attelage

! Toujours porter des LUNETTES DE PROTECTION pour installer l'attelage.

Instructions d'installation

NUMÉROS DE PIÈCES: 25007, 78254, CQT25007

Visserie: 25007F

Dents de la rondelle conique orientées contre l'attelage

Visserie similaire des deux côtés





Figure 4




Figure 2



Figure 3



Figure 5

Ensemble de barre de remorquage autorisé:
3593 (vendu séparément)
La barre de remorquage doit être utilisée dans la position **ÉLEVÉE** seulement.

1. Enlever le carénage:

- À l'aide du tournevis cruciforme, retirer (2) vis de la doublure de passage de roue des deux côtés du véhicule, voir la **Figure 2**.
- Ouvrir le coffre pour accéder au feu arrière. Retirer le panneau de garniture des feux arrière. À l'aide d'une douille 10 mm, retirer un (1) boulon du carénage de chaque côté.
- À l'aide d'un tournevis à tête plate, retirer cinq (5) rivets en plastique du carénage et du panneau de soubassement.
- À l'aide d'une douille 10 mm, retirer deux (2) vis du panneau de soubassement.
- Retirer avec soin le carénage et le mettre de côté dans un endroit sûr.

2. Enlever le pare-chocs: À l'aide d'une douille 12 mm, retirer quatre (4) boulons d'usine M8 de la plaque de pare-chocs de chaque côté. Remettre les boulons d'usine au propriétaire du véhicule. Enlever avec soin la poutre de pare-chocs et la mettre de côté.

3. Installer l'attelage:

- Poussez la pièce métallique mince sous la plaque de pare-chocs vers l'intérieur et la mettre à égalité du panneau d'extrémité de chaque côté, voir **Figure 3**. Aligner la poutre de pare-chocs avec l'attelage et la fixer au panneau d'extrémité à l'aide des boulons M8 fournis (1), voir **Figure 1**.
- Serrer toute la visserie M8 au couple de 20 pi-lb (27 N m).**
- À l'aide d'un foret de 1/2 po, repérer le trou dans le support au bas du cadre. Percer un trou dans le cadre. Acheminer le boulon de carrosserie (2) et l'espaceur (3) à travers le trou d'accès à l'aide des fils de tirage (6). Retirer les fils de tirage et installer lâchement une rondelle conique (4) et un écrou hexagonal (5) sur l'attelage.
- Serrer toute la visserie 7/16 po au couple de 50 pi-lb (68 N m).**

4. Découper le carénage: Découper le carénage dans la zone illustrée à la **Figure 4**.

5. Découper le panneau du soubassement: Découper le panneau de soubassement dans la zone illustrée à la **Figure 5**.

6. Réinstaller le carénage, le panneau de soubassement et les fixations retirées aux étapes précédentes.

! Un couple de serrage adéquat est nécessaire pour que l'attelage reste bien fixé au véhicule lors du remorquage. Pour plus de sécurité, du frein filet peut être utilisé sur toutes les fixations.

Remarque : Vérifier l'attelage fréquemment, en s'assurant que toute la visserie et la boule sont serrées adéquatement. Si l'attelage est enlevé, boucher tous les trous percés dans le coffre ou la carrosserie afin de prévenir l'infiltration d'eau ou de gaz d'échappement. Un attelage ou une boule endommagés doivent être enlevés et remplacés. Observer les mesures de sécurité appropriées en travaillant sous le véhicule et porter des lunettes de protection. Ne jamais utiliser une torche pour découper un accès ou un trou de fixation. Ce produit est conforme aux normes V-5 et SAE J684 de la V.E.S.C. (État de New York) concernant les spécifications en matière de sécurité des systèmes d'attelage.

Instrucciones de instalación

NÚMEROS DE PARTES: 25007, 78254, CQT25007



Escanee para sugerencias de remolque seguro, o visite <http://qr.towingproducts.net/grproducts/gr-product>

⚠️ WARNING

Para evitar DAÑOS DE GRAVEDAD, A LA PROPIEDAD o LA MUERTE:

- **SIEMPRE** lea, entienda y siga las advertencias e instrucciones para su enganche **ANTES** de la instalación. Conserve para referencia futura.
- **NO** corte, suelde ni modifique este enganche de remolque.
- Compruebe periódicamente que todas las fijaciones están apretadas y que el enganche está bien montado en el vehículo. Con el fin de garantizar la capacidad de remolque del enganche y la longevidad del producto, asegúrese de que todos los tornillos estén apretados con el par de fijaciones prescrito en estas instrucciones de instalación.
- Remolcar remolques más allá del peso bruto máximo recomendado (GTW) de su vehículo podría provocar daños en el motor, la transmisión o la estructura. Esto también podría provocar la pérdida de control del vehículo, el vuelco del vehículo y lesiones personales.
- Lea el manual del propietario. Si **NO** se recomienda remolcar su vehículo o la instalación de un enganche de remolque para un cargador de accesorios, el propietario del vehículo acepta la responsabilidad y asume todos los riesgos mencionados anteriormente.
- **NUNCA** exceda la capacidad de remolque recomendada por el fabricante de su vehículo o las capacidades de remolque del enganche que se indican a continuación.

Tipo de enganche	Peso bruto máximo del remolque	Peso máximo de la horquilla
Carga de peso	2000 lb. (907 kg)	200 lb. (90.7 kg)
Distribución de peso	N/A	N/A

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

- Garantía limitada de por vida ("Garantía")** Horizon Global ("nosotros", "nos" o "nuestro/a/s") garantiza al comprador original únicamente ("usted" o "su/s") que el producto estará libre de defectos significativos tanto en materiales como en mano de obra, con la excepción del desgaste normal. La garantía sólo es válida si (a) los productos se nos devuelven para inspección y pruebas; (b) Nuestra inspección revela a nuestra satisfacción que cualquier supuesta no conformidad es meritoria y no ha sido causada por el mal uso, negligencia, desgaste, instalación incorrecta, almacenamiento inadecuado, reparación inadecuada, alteración, o accidente; y (c) los productos fueron instalados, mantenidos y utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones. LA GARANTÍA REEMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA (EXCEPTO LA GARANTÍA DE TÍTULO SEGÚN LO ESTABLECE EL CODIGO COMERCIAL UNIFORME VIGENTE EN MICHIGAN), INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, TALES GARANTÍAS QUEDAN EXPRESAMENTE ANULADAS.
- Obligaciones del comprador.** Para hacer una reclamación de garantía, contáctenos en nuestra dirección principal en **127 Public Square Suite 5300, Cleveland, OH, 44114**, 800-632-3290, identifique el producto por número de modelo y siga las instrucciones que se le darán para la reclamación. Cualquier producto devuelto que se reemplace o se reembolse se convierte en propiedad nuestra. Usted podría ser responsable por los costos de envío del producto. Conserve el recibo de compra para verificar la fecha de compra y que usted es el comprador original. Nos debe entregar el producto y el recibo de compra para procesar su reclamo de garantía.
- Recurso exclusivo.** El reemplazo del producto es su único y exclusivo recurso bajo esta Garantía. No seremos responsables por el servicio o cargos de mano de obra en los que se incurra al quitar o reemplazar un producto. **EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES DE LOS DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, CONSECUENCIALES O PUNITIVOS.**
- Riesgo asumido.** Usted reconoce y acepta que cualquier uso del producto para cualquier propósito diferente al uso(s) especificado(s) en las instrucciones del producto es a su propio riesgo.
- Ley gobernante.** Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que pueden variar de un estado a otro. Esta garantía limitada se rige por las leyes del Estado de Michigan, sin tener en cuenta las normas relativas a conflictos de leyes. Los tribunales estatales ubicados en el condado de Cuyahoga, Ohio, tendrán jurisdicción exclusiva para cualquier disputa relacionada con esta garantía.

Rev 3/2024

Instrucciones de instalación

NÚMEROS DE PARTES: 25007, 78254, CQT25007



Aplicaciones:

Marca	Modelos
Honda	Accord

- Visite nuestro sitio web para la información más actualizada respecto a los años de aplicación, los sub-modelos y los niveles de acabado.

Dificultad de instalación:

Experto

- Los tiempos de instalación se indican en los sitios web de Horizon Global o se encuentran en las guías de aplicación descargables.
- Los niveles de dificultad de instalación se basan en el tiempo y el esfuerzo requeridos. Pueden variar según el nivel de experiencia del instalador y el estado del vehículo, además de contar con las herramientas y equipos adecuados.




Foto que representa al vehículo

Equipo necesario:



La capacidad más baja de CUALQUIER componente en el sistema de remolque (peso bruto del remolque, peso de la horquilla, enganche de remolque, vehículo) determina la carga máxima que puede transportar/remolcar con seguridad.



Tipo de enganche	Peso bruto máximo del remolque	Peso máximo de la horquilla
Carga de peso	2000 lb. (907 kg)	200 lb. (90.7 kg)
Distribución de peso	N/A	N/A




Ilustración del enganche

Siempre usar GAFAS DE SEGURIDAD al instalar el enganche

Instrucciones de instalación

NÚMEROS DE PARTES: 25007, 78254, CQT25007

Kit de fijadores: 25007F

El lado de los dientes de la arandela cónica contra el enganche

Fijadores iguales ambos lados

Orificio de acceso

Enrollar el cable de insertar para mantener el espaciador independiente del perno




Figura 4




Figura 2



Figura 3



Figura 5

Kit de barra de tracción autorizado:
3593 (Se vende por separado)
La barra de tracción se debe usar en la posición **LEVANTADA** únicamente.

1. Quitar la fascia:

- Con un destornillador de estrella (Phillip), quitar (2) tornillos del forro del receptáculo de la rueda en ambos lados del vehículo, ver la **Figura 2**.
- Abrir el maletero para lograr acceso a la luz trasera. Quitar el panel de moldura de la luz trasera. Con un cubo de 10 mm, quitar (1) perno de la fascia en ambos lados.
- Con un destornillador de cabeza plana, quitar (5) remaches plásticos de la fascia y del panel de la parte inferior de la carrocería.
- Con un cubo de 10 mm, quitar (2) tornillos del panel de la parte inferior de la carrocería.
- Quitar con cuidado la fascia y dejarla a un lado en un lugar seguro.

2. Quitar el parachoques: Con un cubo de 12 mm, quitar (4) pernos de fábrica M8 de la placa del parachoques en cada lado. Devolver los pernos de fábrica al propietario del vehículo. Quitar con cuidado el travesaño del parachoques y ponerlo a un lado.

3. Instalar el enganche:

- Empujar la pieza metálica delgada debajo de la placa de parachoques hacia adentro y nivelarla con el panel del extremo en cada lado, ver la **Figura 3**. Alinear el travesaño del parachoques con el enganche y fijarla al panel del extremo con los pernos M8 suministrados ①, ver la **Figura 1**.
- Apretar todos los fijadores M8 con una llave de torque a 20 Lb.-pies (27 N*M).**
- Con una broca de 1/2", ubicar el orificio en el soporte en la parte inferior del bastidor. Perforar el orificio a través del bastidor. Insertar el perno de carrocería ① y el espaciador ② a través del orificio de acceso utilizando los cables de insertar ⑤. Quitar los cables de insertar y sin apretar instalar la arandela cónica ③ y la tuerca hexagonal ④ al enganche.
- Apretar todos los fijadores 7/16" con una llave de torque a 50 Lb.-pies (68 N*M).**

4. Recortar la fascia: Recortar la fascia en el área como se muestra en la **Figura 4**.

5. Recortar el panel de la parte inferior de la carrocería: Recortar el panel de parte inferior de la carrocería en el área como se muestra en la **Figura 5**.

6. Volver a instalar la fascia, el panel de la parte inferior de la carrocería y los fijadores que se quitaron en los pasos anteriores.

Se necesita un par de apriete adecuado para mantener el enganche sujeto al vehículo cuando se remolca. Para mayor seguridad, se puede utilizar fijador de roscas en todas las fijaciones.

Nota: Revisar el enganche con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la esfera estén correctamente apretados. Si se quita el enganche, tapar todos los orificios en el colector del baúl u otros paneles de la carrocería para evitar la entrada del agua y los gases del escape. Se debe retirar y reemplazar un enganche o esfera que se hayan dañado. Observar las precauciones de seguridad al trabajar por debajo del vehículo y usar protección visual. No cortar los orificios de acceso o accesorios con soplete. Este producto cumple con las especificaciones y requisitos de seguridad para conectar dispositivos y sistemas de remolque del estado de Nueva York, V.E.S.C. Regulación V-5 y SAE J684.